



Laminat

Produkt	Bänkskiva i laminat.
Material	0,8, 0,9 eller 1,2 mm laminat limmad på spånskiva (nominell tjocklek 20, 30, 40 eller 60 mm).
Ovansida	Laminat 0,8 - 0,9 mm Fenix NTM - 1,2 mm genomfärgad vit laminat.
Baksida	Baksidespapper med fuktmembran och/eller laminat DUO (anges vid beställning).
Kant	Rätkantad laminat, rätkantad F32, postformad, träkant (anges vid beställning).
Dekor	Enligt beställningen - se dekoröversikt på HTH.se
Materialbeskrivning	<p>Laminat är flera lager papper som pressats samman under högt tryck och hög värme, med lager av baksidespapper, dekorpapper och överst (genom struktur) genomskinligt melaminpapper. Laminat limmas på en spånskiva.</p> <p>Laminat kan fås med många olika färger, ytbeläggningar och mönster. Nyansskillnader kan förekomma vid efterleveranser och vid enstaka laminatdekorer. Nyansskillnader framträder tydligast vid skarvar. De omfattas inte av vår garanti.</p>

Daglig rengöring	Ytan torkas av med fuktig trasa och en torr handduk. Rengöringsmedel som innehåller tvål ger på sikt en fetare yta. Fettresterna kan avlägsnas med Nobias laminatreningsset, som används efter behov. Starkt färgande vätskor och liknande kan orsaka missfärgning av ytan, och bör avlägsnas snarast möjligt.
Underhåll	Laminat är slitstarkt och motståndskraftigt mot vanliga rengöringsmedel och kemikalier för hushållet - dock ej mot starka syror och baser.
Laminatreningsset	Spraya laminatreningsset på hela bänkskivan. Fukta den medföljande vita laminatreningssetsvampen lätt med vatten. Ytan torkas i cirkelrörelser. Låt produkten verka i 1-2 minuter. Hela ytan torkas därefter med fuktig trasa och en torr handduk. Vid svårbehandlade fläckar upprepas proceduren.
Repor	Använd alltid skärbräda och undvik att skära direkt på laminatyten. Undvik att dra keramik och tyngre föremål över ytan, eftersom de kan orsaka repor. Slipande rengöringsmedel, stålull och etsande rengöringsmedel får inte användas. Enfärgade laminat är släta i ytan, och på sådana skivor syns repor tydligare. Mindre repor kan repareras med ColorFill, som du köper hos din Nobia-återförsäljare (följ anvisningarna på produkten).
Värme	Använd alltid grytgaller. Laminat tål inte direkt kontakt med heta grytor och stekpannor. Elprodukter som avger värme (kaffe-maskiner, brödrostar, vattenkokare) bör inte ställas direkt på en skarv, eftersom bristande tätning och kondens kan orsaka fuktinträngning och därmed få laminatskarven att svälla.