



De här pilarna kan placeras bredvid hissdörren eller vid våningsindikatorn (tillval).

### 3.3. MANÖVERPANELER OCH DISPLAYER I HISSEN



**Våningsknapparna** används för att välja önskat våningsplan. Med en selektiv styrenhet kan hissen registrera flera tillkallelser från olika våningsplan och stoppa på varje våning, medan den bara stannar på en våning med en universell styrenhet.



Nyckelknappar möjliggör begränsning av tillkallelse av hissen till vissa våningsplan.



På **displayen** visas på vilket våningsplan hissen befinner sig för närvarande. Samma display kan visa andra typer av information, som felindikationer, överlastvarningar, osv.



**Dörröppningsknappen** kan användas för att öppna hissdörren igen om den har stängts eller är på väg att stängas, och kan också användas för att hålla dörren öppen om knappen hålls intryckt.




Med **dörrstängningsknappen** (tillval) kan hissdörren stängas och hissen starta direkt, utan att passageraren behöva vänta den förinställda tiden.




**Överlastvarningen** informerar om att hissen är överlastad. På hissinformationsskylten indikeras maximalt antal passagerare och last som hissen klarar. Om hissen är överlastad kommer den inte att fungera, utan står kvar på aktuellt våningsplan med dörrarna öppna.



**Larmknappen** får endast användas om en person sitter fast i hissen. När knappen trycks ned kopplas ett samtal till den permanenta räddningstjänsten, som anvisar hisspassagerarna om vad de ska göra.



**Tilkallelse-spärr** (tillval) möjliggör egen kontroll över hissen, så att den inte svarar på externa tillkallelser.



**Räddningstjänst** (tillval) ger räddningstjänsten egen användning av hissen, så att den inte svarar på andra tillkallelser.



## 3.4. INDIKATIONER PÅ SÄKER ANVÄNDNING

### 3.4.1. Säker ilastning och urlastning

För att säkerställa att hissen lastas i och ur på ett säkert sätt har dörren en tidsinställning för i- och urstigning av hisspassagerare.

Försiktighet måste iaktas vid lastning av stora föremål eller skrymmande last i hissen, eftersom det finns risk att skada dörrarna eller hissen.

Dörrarna får inte blockeras av last.

### 3.4.2. Försiktighetsåtgärder vid hissferd

Under hissferd får inget göras som kan resultera i fel eller skada på hissen.



- Hoppa eller rör dig inte plötsligt i hissen
- Rök inte i hissen
- Kasta inte cigarettfimpar på golvet eller i hisschaktet
- Tvinga inte upp dörrarna under färd

### 3.4.3. I händelse av översvämning



Hissen får inte användas i händelse av översvämning eller brand, förutom på uttrycklig begäran av räddningstjänsten.